Retrouvez cette pièce sur nhp-motoculture.fr en cliquant sur le numéro de référence

STIGA

SH 60 PRO (2001)

19-5116-13


Spare parts list
Reservdelar
Repuestos
Ersatzteile
Pièces détachées
Reserve onderdelen
Catalogo ricambi

NHP Motoculture
Cultivez votre univers

● Use ST. S.p.A. Genuine Spare Parts specified in the parts list for repair and/or replacement.
● The contents described in the parts list may change due to improvement.
● The drawings of the spare parts are only indicative And might Not represent the part in question exactly.
● The indications "right" - "left" - "front" - "rear" refer to the position of the operator when using the machine.
● When placing orders of parts for repair And/Or replacement, make sure that the illustrated parts list Is the one applying to the machine's year of manufacture, as shown on the identification plate attached to the machine.

All rights reserved. No part Of this material may be reproduced Or transmitted, in any form Or by any means, electronic Or mechanical, including photocopying, recording Or by any information storage And retrieval system, without permision in writing from ST. S.p.A.


Copyright ST. S.P.A.



Copyright ST. S.P.A.

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
1I	5	1911-1107-01 cliquez ici	Ecrou	Pos 1.9		
1J	2	1911-1108-01 cliquez ici	Ecrou	Pos 1.10		
1A	1	1911-1513-01 cliquez ici	Base Plate	Pos 1.1		
1H	5	1911-1535-01 cliquez ici	Vis	Pos 1.8		
1L	2	1911-1536-01 cliquez ici	Vis	Pos 1.12		
1E	1	1911-1540-01 cliquez ici	Blade Rail-Upper	Pos 1.5		
1	1	1911-1541-01 cliquez ici	Blade System			
1K	1	1911-1542-01 cliquez ici	Silicone Insert	Pos 1.11		
1G	2	1911-1558-01 cliquez ici	Distance Ring	Pos 1.7		
1F	5	1911-1559-01 cliquez ici	Distance Ring	Pos 1.6		
1C	1	1911-1561-01 cliquez ici	Cutting Blade	Pos 1.3		
1D	1	1911-1562-01 cliquez ici	Comb Blade	Pos 1.4		
1B	1	1911-1563-01 cliquez ici	Blade Rail-Lower	Pos 1.2		
2	1	1911-1519-01 cliquez ici	Protecteur Lame			
4	1	1911-1508-01 cliquez ici	Poignée			
5	1	1911-1517-01 cliquez ici	Protège-Main			
6	1	1911-1509-01 cliquez ici	Poignée			
7	1	1911-1510-01 cliquez ici	Gear shift			
8	1	1911-1511-01 cliquez ici	Levier Commande Interrup.			
9	1	1911-1512-01 cliquez ici	Cable Grommet			
10	1	1911-1514-01 cliquez ici	Levier			
11	1	1911-1515-01 cliquez ici	Levier			
12	1	1911-1516-01 cliquez ici	Levier			
13	1	1911-1518-01 cliquez ici	Interrupteur			
14	1	1911-1537-01 cliquez ici	Tige			
15	1	1911-1538-01 cliquez ici	Tige			
16	1	1911-1545-01 cliquez ici	Moteur Électrique			
17	2	1911-1544-01 cliquez ici	Carbon Brush			
18	1	1911-1564-01 cliquez ici	Groupe Transmission	Inkl. pos 53		
19	1	1911-1565-01 cliquez ici	Couronne			
20	1	1911-1557-01 cliquez ici	Entretoise			
21	1	1911-1556-01 cliquez ici	Plaquette			
22	1	1911-1539-01 cliquez ici	Pivot			
23	1	1911-1532-01 cliquez ici	Bloc De Glissement			
24	1	1911-1543-01 cliquez ici	Couronne			
25	1	1911-1560-01 cliquez ici	Excenter Shaft			
26	1	1911-1555-01 cliquez ici	Clutch Cage			
27	1	1911-1488-01 cliquez ici	Ens. Câble Alim.			
28	1	1911-1066-01 cliquez ici	Caoutchouc			
29	1	1911-1104-01 cliquez ici	Cable			
31	1	1911-1525-01 cliquez ici	Condensateur			
31	1	1911-1580-01 cliquez ici	Condensateur			
32	1	1911-1524-01 cliquez ici	Interrupteur			
33	1	1911-1527-01 cliquez ici	Cable			
34	1	1911-1523-01 cliquez ici	Cable			
35	1	1911-1526-01 cliquez ici	Cable			
37	2	1911-1083-01 cliquez ici	Ressort			
38	2	1911-1551-01 cliquez ici	Ressort			

Copyright ST. S.P.A.



Copyright ST. S.P.A.

Réf. N°	Q.té :	Code article	Description	Articles	De	Jusqu'à
39	1	1911-1530-01 cliquez ici	Ressort			
40	6	1911-1531-01 cliquez ici	Rouleau			
41	2	1911-1548-01 cliquez ici	Douille			
42	1	1911-1546-01 cliquez ici	Douille			
43	1	1911-1554-01 cliquez ici	Roulement À Billes			
44	1	1911-1520-01 cliquez ici	O Ring			
45	1	1911-1521-01 cliquez ici	O Ring			
46	1	1911-1522-01 cliquez ici	O Ring			
47	1	1911-1528-01 cliquez ici	Rondelle			
48	1	1911-1489-01 cliquez ici	Anneau Ressort			
49	1	1911-1549-01 cliquez ici	Anneau Ressort			
50	1	1911-1529-01 cliquez ici	Rondelle			
51	1	1911-1567-01 cliquez ici	Rondelle			
52	1	1911-1550-01 cliquez ici	Rondelle			
55	2	1911-1552-01 cliquez ici	Vis			
56	11	1911-1105-01 cliquez ici	Vis			
57	4	1911-1534-01 cliquez ici	Vis			
58	4	1911-1533-01 cliquez ici	Vis			

NHP Motoculture
Cultivez votre univers

Copyright ST. S.P.A.